

SANGEAN
SINCE 1974

MMR-77

Nouzové rádio AM / FM s dynamem



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním, skřípnutím nebo přetržením.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy.
16. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
17. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, například slunečnímu záření, ohni nebo zařízením vytvářejícím teplo.
18. **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávném zacházení s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem podle pokynů.
19. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se vestavěný lithiový akumulátor vyjmout ani vyměnit. Neoprávněná výměna může vést ke ztrátě záruky.

Ovládací prvky

- 1 Přepínač pásma AM / FM
- 2 Nouzový bzučák
- 3 Klika dynama
- 4 Ukazatel pásma AM / FM
- 5 LED kontrolka naladění
- 6 LED kontrolka nabíjení
- 7 Tlačítko podsvícení
- 8 Ladicí stupnice
- 9 Ukazatel stupnice
- 10 Ladicí knoflík
- 11 Vypínač a regulátor hlasitosti
- 12 Očko pro poutko na ruku
- 13 Konektor sluchátek
- 14 Konektor DC pro síťový adaptér

15 Přepínač baterie / dynamo

16 Prostor pro baterie

17 Teleskopická anténa

Napájení

1. Provoz na baterie

1. Otevřete prostor pro baterie stisknutím označeného místa a odklopením krytu.
2. Použité baterie vyjměte tak, že první vytáhnete ukazováčkem a poté vyjmete druhou.
3. Při vkládání nových baterií (2 × 1,5 V, typ UM-3, AA nebo LR6 / R06) dbejte na správnou polaritu.

POZNÁMKA: Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené bateriemi.

POZNÁMKA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Baterie, včetně těch, které neobsahují těžké kovy, nepatří do domovního odpadu. Použité baterie likvidujte ekologicky. Informujte se o předpisech platných ve vaší oblasti.

2. Provoz ze síťového adaptéru (3 V / 200 mA, kladný pól na středovém kolíku)

1. Zapojte síťový adaptér (není součástí balení) do konektoru DC (průměr 2,5 mm) na levé straně přístroje.
2. Napájení z baterií se vypne.

POZNÁMKA: Při připojení síťového adaptéru nelze nabíjet alkalické / zinkouhlíkové ani nabíjecí baterie.

3. Napájení dynamem

POZNÁMKA: Rádio lze nabíjet dynamem, ať je přepínač napájení v poloze baterie, nebo dynamo. Dynamem se nabíjí vestavěný akumulátor dynamu, nikoli baterie v prostoru pro baterie.

1. Vyklopte kliku dynamu z klidové polohy.
2. Otáčejte klikou rychlostí asi 120 otáček za minutu, po směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se nerozsvítí LED kontrolka nabíjení.
3. Za běžných podmínek poslechu umožní jedna minuta nabíjení dynamem přibližně 6 minut poslechu z reproduktoru a přibližně 10 minut poslechu se sluchátky. Delší otáčení klikou prodlouží dobu přehrávání.
4. Po dokončení nabíjení vraťte kliku do klidové polohy.
5. Dynamem lze nabíjet jak při zapnutém, tak při vypnutém rádiu.
6. Před otáčením klikou se ujistěte, že je teleskopická anténa zcela zasunutá.

POZNÁMKA: Pokud je do konektoru DC zapojen síťový adaptér, nabíjení dynamem nefunguje.

POZNÁMKA: Vestavěný akumulátor dynamu vydrží 300–500 nabíjecích cyklů, proto doporučujeme rádio napájet běžnými bateriemi nebo síťovým adaptérem (není součástí balení).

Obsluha rádia

1. Přepínačem baterie / dynamo zvolte napájení z baterií (ujistěte se, že jsou baterie nabitě a správně vloženy) nebo z dynamu.
2. Rádio zapněte otočením vypínače / regulátoru hlasitosti.
3. Zvolte požadované pásmo (AM nebo FM).
4. Pro optimální příjem FM vysuňte teleskopickou anténu a nastavte ji tak, abyste získali nejlepší signál. Pro AM nasměrujte vestavěnou anténu otočením rádia a vyhněte se rušení od počítačů, elektronických zařízení apod.
5. Hlasitost nastavte otočným regulátorem.

Poslech se sluchátky

Zapojte sluchátka (3,5 mm, stereo) do konektoru sluchátek na levé straně přístroje. Reprodukce se automaticky vypne.

Nouzový bzučák

Stisknutím tlačítka nouzového bzučáku spustíte hlasitý signál, kterým dáte okolí najevo, že jste v nouzi („jsem tady a potřebuji pomoc“). Dalším stisknutím tlačítka bzučák vypnete.

POZNÁMKA: Nouzový bzučák lze zapnout jak při zapnutém, tak při vypnutém rádiu.

Podsvícení

Rádio má vedle okénka stupnice podsvícení, které se rozsvítí stisknutím tlačítka podsvícení a po 5 sekundách automaticky zhasne.

Technické údaje

Napájení	
Provoz na baterie	2 × 1,5 V (typ Mignon LR6 / R06 / UM-3 / AA)
Provoz ze sítě	síťový adaptér 3 V / 200 mA, kladný pól na středovém kolíku
Provoz z dynama	vestavěné 2 nabíjecí články velikosti AAA, 1,2 V
Výstupní výkon	100 mW
Frekvenční rozsah	
FM (VKV)	87,50–108 MHz
AM (SV)	530–1710 kHz
Anténa	
FM (VKV)	teleskopická anténa
AM (SV)	feritová anténa
Konektory	
Konektor DC	průměr 2,5 mm, 3 V / 200 mA, kladný pól na středovém kolíku
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm, stereo, impedance 32 Ω
Rozsah provozních teplot	0 °C až +40 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.