


# WR-7

Přenosné rádio FM / Bluetooth / AUX s vestavěným akumulátorem

## and functions



## Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.



## Důležité bezpečnostní pokyny

- Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
- Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele přístroj používat a ke ztrátě záruky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nevystavujte rádio vodě, páře ani písku.
- Nenechávejte rádio na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo.
- Dbejte na tyto zásady bezpečného provozu:
  - kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro větrání;
  - větrání nesmí být omezeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.;
  - na přístroj se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky;
  - při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního prostředí;
  - přístroj je určen pro použití v mírném a tropickém klimatu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
- Pokud je přístroj vybaven vyměnitelnou lithiovou baterií, platí: je-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v návodu k použití i v servisních pokynech; není-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v servisních pokynech.

**UPOZORNĚNÍ:** Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.

## Ovládací prvky a funkce

### ols and functions



im external antenna socket

- a Ladicí knoflík (TUNING): FM 87,5–108 MHz
- b Přepínač režimu (MODE): vypnuto (Power off) / FM / Bluetooth / vstup AUX (Aux in)
- c Knoflík hlasitosti (VOLUME)
- d Podsvícení stupnice: svítí – kapacita akumulátoru více než 10 % (ve všech režimech); nesvítí – kapacita akumulátoru méně než 10 %
- e LED kontrolka: červená – probíhá nabíjení; zelená – naladěna stabilní stanice FM (u některých kusů svítí oranžově); modrá blikající – rádio je v režimu Bluetooth viditelné pro párování; modrá trvale – rádio je připojeno k zařízení Bluetooth
- f Konektor 3,5 mm pro externí anténu
- g Konektor 3,5 mm pro vstup AUX
- h Nabíjecí konektor USB (DC IN 5 V / 1 A)
- i Pasivní reproduktor (membrána)

## Poslech hudby přes Bluetooth

### První spárování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Otočením přepínače režimu zvolte režim Bluetooth. LED kontrolka začne rychle modře blikat – rádio je viditelné pro párování.
2. Na svém zařízení zapněte Bluetooth podle jeho návodu a připojte se k rádiu. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „SANGEAN WR-7“. U některých mobilních zařízení (s Bluetooth starší verze než 2.1) může být nutné zadat kód „0000“.
3. Po připojení zazní potvrzovací tón a LED kontrolka se trvale rozsvítí modře. Nyní stačí na zdrojovém zařízení vybrat a spustit hudbu. Hlasitost lze nastavit na zdrojovém zařízení nebo přímo na rádiu WR-7.
4. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky svého zařízení Bluetooth.

### Odpojení zařízení Bluetooth

Otočením přepínače režimu do jiné polohy než Bluetooth se rádio od zařízení Bluetooth odpojí. Spojení můžete zrušit také vypnutím funkce Bluetooth na svém zařízení.

## Dodávané příslušenství

- Externí anténa
- Nabíjecí kabel USB

## Technické údaje

| Výkon                                |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výstupní výkon v pásmu FM            | 1,4 W (THD 10 % při 400 Hz)                                                                         |
| Výstupní výkon v režimu Bluetooth    | 1,6 W (THD 10 % při 100 Hz)                                                                         |
| Citlivost vstupu AUX                 | vstup 300 mV, výstup 1,6 W při 100 Hz                                                               |
| Rozsah provozních teplot             | 0 °C až +35 °C                                                                                      |
| Bluetooth                            |                                                                                                     |
| Verze Bluetooth                      | 4.1                                                                                                 |
| Podporované profily                  | A2DP                                                                                                |
| Audio kodek                          | SBC                                                                                                 |
| Vysílací výkon                       | Power Class 2                                                                                       |
| Dosah (přímá viditelnost)            | 10 m                                                                                                |
| Frekvence a maximální vysílaný výkon | 2402–2480 MHz: 1,48 dBm (Bluetooth EDR)                                                             |
| Vestavěný akumulátor                 |                                                                                                     |
| Akumulátor                           | nabíjecí lithium-iontový článek 18650, 3,63 V, 2600 mAh                                             |
| Doba přehrávání                      | při běžném provozu (výstupní výkon reproduktoru 10 mW, max. 1,6 W): Bluetooth cca 36 h, FM cca 22 h |
| Doba nabíjení                        | přibl. 6 h                                                                                          |
| Doba v pohotovostním režimu          | přibl. 4,5 měsíce                                                                                   |

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

**RECYKLACE:** Pokud budete někdy v budoucnu tento výrobek likvidovat, mějte na paměti, že odpadní elektrická zařízení nepatří do domovního odpadu. Využijte prosím dostupná recyklační místa. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).