

SANGEAN
SINCE 1974

WR-9

Stolní rádio FM / AM / Bluetooth s vestavěným akumulátorem



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
2. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
3. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
4. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
5. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
6. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele přístroj používat a ke ztrátě záruky.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
8. Nevystavujte rádio vodě, páře ani písku.
9. Nenechávejte rádio na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo.
10. Výměna baterie za nesprávný typ může vyřadit ochranný prvek (například u některých typů lithiových baterií).
11. Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, případně její mechanické rozdrčení nebo rozříznutí může způsobit výbuch.
12. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
13. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
14. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
15. Symbol $\approx$ označuje stejnosměrné napětí.


UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.

Důležité poznámky k napájecímu adaptéru

1. Doporučujeme zakoupit adaptér SANGEAN, který odpovídá výkonovému rozsahu uvedenému na obalu.
2. Při použití adaptéru jiné značky než SANGEAN mohou být některé funkce rádia ovlivněny, například příjem stanic.
3. Při použití adaptéru mimo výkonový rozsah uvedený na obalu mějte na paměti:
 - adaptér PD s vyšším výkonem lze použít, ale může ovlivnit funkce rádia, například příjem stanic;
 - adaptér s nižším výkonem nepoužívejte, aby se předešlo nepředvídaným rizikům.

Ovládací prvky a funkce

POZNÁMKA: Před prvním použitím rádia akumulátor plně nabijte.



- 1 Reproductor
- 2 Přepínač režimu (MODE): vypnuto (OFF) / FM / AM / Bluetooth
- 3 Ladicí stupnice
- 4 LED kontrolka: oranžová – v režimu FM svítí nejjasněji při nejlepším naladění; zelená – v režimu AM svítí nejjasněji při nejlepším naladění; modrá blikající – rádio je v režimu Bluetooth viditelné pro párování; modrá trvale – rádio je připojeno k zařízení Bluetooth
- 5 Ladicí knoflík: FM 87,5–108 MHz; AM 520–1710 kHz
- 6 Knoflík hlasitosti
- 7 Bílá LED kontrolka nabíjení: svítí během nabíjení, po úplném nabití zhasne
- 8 Nabíjecí konektor USB-C (DC IN 5 V / 2,4 A)

- 9 Konektor sluchátek
- 10 Konektor externí antény
- 11 Tlačítko podsvícení: stisknutím nastavíte jas podsvícení stupnice; při slabém akumulátoru podsvícení bliká
- 12 Pasivní reproduktor (membrána)

Poslech hudby přes Bluetooth

První spárování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Otočením přepínače režimu zvolte režim Bluetooth. LED kontrolka začne modře blikat – rádio je připraveno k párování.
2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení (pokud si nejste jisti, jak Bluetooth zapnout, nahlédněte do návodu k zařízení).
3. Otevřete na svém zařízení seznam zařízení Bluetooth a vyberte zařízení s názvem „WR-9“.

POZNÁMKA: U některých zařízení s Bluetooth verze 2.1 nebo starší můžete být vyzváni k zadání kódu. V takovém případě zadejte kód „0000“.

4. Po spárování a připojení zařízení rádio přehraje potvrzovací tón a LED kontrolka se trvale rozsvítí modře. Nyní můžete na svém zařízení spustit přehrávání hudby a poslouchat ji z reproduktoru rádia. Hlasitost lze ovládat na zařízení Bluetooth nebo přímo na rádiu.
5. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky svého zařízení Bluetooth.

Odpojení zařízení Bluetooth

Otočením přepínače režimu do jiné polohy než Bluetooth se rádio od zařízení Bluetooth odpojí. Spojení můžete zrušit také vypnutím funkce Bluetooth na svém zařízení.

Dodávané příslušenství

- Externí anténa
- Nabíjecí kabel USB-A – USB-C

Technické údaje

Napájení	
Vstup DC IN	konektor USB-C, 5 V / 2,4 A
Nabíjecí proud	600 mA
Vestavěný akumulátor	nabíjecí lithium-iontový, 3,6 V, 3350 mAh, 12,06 Wh
Doba přehrávání	přibl. 32 hodin na jedno nabití (orientační údaj; závisí na hlasitosti, režimu, stáří akumulátoru a teplotě)
Doba nabíjení	přibl. 6 hodin
Bluetooth	
Verze Bluetooth	5.2
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Audio kodek	SBC
Vysílací výkon	Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 2,74 dBm (Bluetooth EDR) 2402–2480 MHz: 2,57 dBm (Bluetooth BLE)
Vlastnosti obvodů	
Reproduktor	50 mm, 4 Ω, 1 ks

Výstupní výkon reproduktoru	AM / FM 1,4 W, Bluetooth 4 W
Pasivní reproduktor	92,92 × 40,12 mm
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C až 40 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.